

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие сушилки для рук техническим условиям.

Срок гарантии на прибор составляет 1 год от даты продажи.

Гарантия включает в себя выполнение бесплатных ремонтных работ в течение гарантийного срока.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

- Поломка оборудования вследствие несоблюдения условий по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, содержащихся в данном руководстве.
- Механические повреждения, включая вмятины, царапины и деформацию корпуса
- Повреждения, возникшие под действием обстоятельств непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение и т.д.), а также других причин, находящихся вне зоны контроля продавца и изготовителя.
- Попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.д.
- Выявление фактов несанкционированного вскрытия и внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.
- Повреждение оборудования вследствие несоответствия питающих электросетей, температуры и влажности в помещении, эксплуатации без заземления и т.д.

Гарантийный талон

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

М.П.



С вышеозначенными условиями гарантии ознакомлен. Претензий к внешнему виду изделия не имею.

Подпись покупателя: _____



*Достойное качество
по доступной цене*

Инструкция по эксплуатации



Скоростная сушилка для рук G-teq 8880 PW

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор сушилки для рук под торговой маркой G-teq.

Пожалуйста, внимательно изучите всю предлагаемую Вам инструкцию. Здесь Вы найдете важные указания по обеспечению безопасности, монтажу, эксплуатации и уходу за прибором.

Устройство прибора

Данная сушилка для рук снабжена процессором управления, контрастным ЖК-дисплеем, несколькими инфракрасными датчиками. Высокоскоростной двигатель создает мощный двунаправленный поток воздуха, что позволяет высушить руки за 6-10 секунд. Данный прибор экономичен, безопасен и долговечен.

Внутри корпуса сушилки для рук находятся инфракрасный датчик, блок управления и электродвигатель. При поднесении рук к отверстию воздуховода, прибор включается и сушит руки исходящим потоком воздуха; отключение происходит автоматически. Блок управления сушилки для рук снабжен контроллером скорости вращения двигателя и предохранителем. При ее производстве учтены все требования санитарии, гигиены и безопасности.

Комплект поставки

- Сушилка для рук – 1шт
- Данное руководство – 1шт
- Установочная панель—1 шт
- Комплект крепежа – 1шт
- Упаковочная коробка – 1шт

Техника безопасности

- Не допускается установка сушилки для рук в помещениях с коррозионными газами и электропроводящей пылью.
- Не допускается проникновение воды и иных электропроводящих жидкостей внутрь корпуса.
- Устанавливайте сушилку для рук на надежной и ровной стене. В противном случае сушилка может создавать повышенные шум и вибрацию.
- При вытаскивании вилки питания не держитесь за шнур. Это может привести к повреждению кабеля питания и удару электрическим током.

- Не разбирайте самостоятельно сушилку для рук. Это может привести к удару электрическим током, а так же к пожару.
- Все работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию прибора должны производиться лицом, имеющим соответствующую квалификацию.
- Не ставьте на сушилку для рук тяжелые предметы, а так же не ставьте емкости с жидкостями. Это может привести к пожару и удару электрическим током, а падение предмета может привести к травме и повреждению сушилки для рук.

Использование

Поместите руки внутрь сушилки для рук, инфракрасные сенсоры сработают и сушилка включится. Медленно вытаскивайте руки, чтобы обеспечить удаление воды с помощью воздушного потока. В случае необходимости повторите все вышеописанное еще раз. После просушки вытащите руки из сушилки.

Технические характеристики

- Модель: G-teq 8880 PW
- Мощность: 2000 Вт
- Материал корпуса: Ударопрочный ABS пластик
- Напряжение и частота тока: 220В±10%, 50 Гц
- Скорость воздушного потока: 90 м/с
- Класс защиты (по стандарту DIN EN 60529): IP23
- Класс электробезопасности: 2 класс

Обслуживание и советы по уходу

Для очистки корпуса от внешних загрязнений не рекомендуется использовать абразивные чистящие вещества, растворители, бензин. Используйте в этих целях только нейтральные моющие средства. Очистку производить только при отключенном шнуре электропитания. Если прибор не используется в течение долгого времени, следует отключить шнур электропитания.

В нижней части сушилки для рук находится каплесборник из прозрачного пластика. По мере заполнения его необходимо опорожнять и промывать.

Если сушилка для рук не используется в течении продолжительного периода времени (две недели и более) рекомендуем вытащить из сети шнур питания.